Зан.№2 Основы электронной теории, Атомный вес,валентность.зонная теория,уровень Ферми.

Контрольные вопросы:

- 1. Что характеризуют энергетические уровни и ковалентная связь?
- 2. Используя зонную теорию твердого тела дать определение для
 - а) проводника изобразить зонную энергетическую диаграмму
 - б) полупроводника изобразить зонную энергетическую диаграмму
 - в) диэлектрика изобразить зонную энергетическую диаграмму
- 3. Принцип Паули, пояснить смысловое значение квант(фотон), спин
- 4. Каким образом для химического элемента определяют атомный номер?
- 5. Каким образом для химического элемента определяют валентность?
- 6. Какие полупроводники используют в электронном производстве?

Домашнее задание:

- 1.Изучить основные положения зонной теории твёрдого тела
- **2.**Применение зонной энергетической диаграммы

Цель работы:Составить и оформить конспект.

Изучение: Основ электронной теории, Атомный вес,валентность.зонная теория,уровень Ферми.Применение зонных энергетических диаграмм при изучении полупроводников и их свойств.

Познакомится и понять, как применять зонную теорию твёрдого тела на примерах.

Составить и оформить конспект с ответами, используя навыки совместной коллективной работы в партнёрстве с другими студентами группы. Методические указания:

При составлении и оформлении отчёта следует придерживаться рекомендаций.

Содержание отчета: Вести рабочую тетрадь с конспектом и выполненными практическим занятиями 1.Конспект 2. Ответы на контрольные вопросы 3.практические задания:

В отчете следует указать:

Цель занятия, тему работы. Дата и порядковый номер занятия, изучить материал, основная часть (составить конспект занятия,), выполнить согласно требованиям: разборчиво, выделять главное.

Практическая часть:

- 1. Баллы начисляются при условии полноты ответа на 80% и выше.
- 2. Выполненное задание должно быть оформлено в рабочую тетрадь.

.Электроны, расположенные ближе к ядру атома, обладают меньшими энергиями, т. е. находятся на более низких энергетических уровнях. Чтобы удалить электрон от ядра, надо преодолеть их взаимное притяжение, а следовательно, затратить некоторую энергию. Поэтому удаленные от ядра электроны обладают большими энергиями, т. е. находятся на более высоких энергетичеких уровнях.

).




Рис. 1.1. Схема уровней энергии электронов для металла (а) и диэлектрика (б) Рис. 1.1, а показывает, что у металлов зона проводимости непосредственно примыкает к валентной зоне. Поэтому при нормальной температуре в металлах большое число электронов имеет энергию, достаточную для перехода из валентной зоны в зону проводимости. Практически каждый атом металла отдает в зону проводимости по крайней мере один электрон. Таким образом, число электронов проводимости в металлах не меньше числа атомов.

(. 1.1,).

проводимости имеется только очень небольшое число электронов, и поэтому диэлектрик обладает ничтожно малой проводимостью. Но при нагревании некоторые электроны валентной зоны, получая добавочную энергию, переходят зону проводимости, и тогда диэлектрик приобретает проводимость.


У диэлектрика в зоне


У полупроводников зонная диаграмма подобна изображенной на рис. 1.1, б, но только ширина запрещенной зоны меньше, чем у диэлектриков, и в большинстве случаев составляет около одного электрон-вольта. Поэтому при низких температурах полупроводники являются диэлектриками, а при нормальной температуре значительное число электронов переходит из валентной зоны в зону проводимости.

> . 1.1. WO -W. N. . 1.2. WO. . 1.2. .

нов с энергией меньше W0. Число электронов с более высокой энергией, чем W0, убывает по мере возрастания энергии. Чем выше температура, тем больше максимальная энергия Wmax.

Для изготовления полупроводниковых приборов используются германий (Ge) и кремний (Si), имеющие валентность, равную 4. Внешние оболочки атомов германия или кремния имеют четыре валентных электрона. Пространственная кристаллическая решетка состоит из атомов, связанных друг с другом валентными электронами, называемая ковалентной или парноэлектронной, изображена на рис. 1.3. Как видно, вокруг каждой пары атомов движутся по орбитам два валентных электрона, показанные на рисунке жирными точками. В условном плоскостном изображении такой кристаллической решетки (рис. 1.4) ковалентные связи показаны в виде прямых линий, а электроны — по-прежнему в виде точек (иногда для упрощения электроны вообще не показывают).










Рис. 1.3. Ковалентная связь между атомами

германия

Рис. 1.4. Плоскостная схема кристаллической решетки германия

АТОМНЫЙ НОМЕР (порядковый номер) - Z, номер химического элемента в периодической системе элементов. Равен числу протонов в атомном ядре и определяет химические и большинство физических свойств атома.

Квантовая статистика - это раздел статистической физики, исследующий системы, которые состоят из огромного числа частиц, подчиняющимся законам квантовой механики. Так зависимость скорости молекул газа при данной температуре (распределение Максвелла) или частицы в потенциальном поле при данной температуре(распределение Больцмана).

Квант в основе понятия лежит представление о том, что некоторые физические величины могут принимать только определённые значения (говорят, что физическая величина квантуется). В некоторых важных частных случаях эта величина или шаг её изменения могут быть только целыми кратными некоторого фундаментального значения[1] — и последнее называют квантом. Например, энергия монохроматического электромагнитного излучения угловой частоты ω , может принимать значения $(N+1/2)\hbar\omega$ где \hbar — редуцированная постоянная Планка, а N — целое число. В этом случае $\hbar\omega$ - имеет смысл энергии кванта излучения (иными словами, фотона), а N — смысл числа́ этих квантов (фотонов). В смысле, близком к этому, термин квант был впервые введен Максом Планком в его классической работе 1900 года — первой работе по квантовой теории, заложившей её основу. Вокруг идеи квантования с начала 1900-х годов развилась полностью новая физическая концепция, обычно называемая **квантовой физикой.**

В квантовой механике принято собственные моменты вращения элементарных частиц называть **спином**. Момент вращения элементарных частиц очень удобно измерять в минимальных квантах вращения. Так и говорят, что, например, спин фотона вдоль оси такой-то равен (+1). Это означает, что у этого фотона момент вращения равен одному кванту вращения по часовой стрелке относительно выбранной оси. Или говорят, что спин электрона вдоль оси такой-то равен (-1/2). Это означает, что у этого электрона момент вращения равен половине кванта вращения против часовой стрелки относительно выбранной оси.

В классической статистической физики, в которой частицы различимы (частицу можно отличить от всех подобных ей частиц, например по траектории движения), в квантовой механике, коллективы частиц с целым и полуцелым спинами подчиняются разным статистикам. Частицы с полуцелым спином подчиняются принципу Паули, по которому на данном энергетическом уровне могут находится не больше двух частиц, различающихся направлением спинов. Распределение по энергиям таких частиц называется распределением Ферми-Дирака. Для частиц с целым спином или нулевым (а к таким частицам относятся ядра с четными массовыми и зарядовыми номерами, а-частицы, некоторые молекулы) статистическое распределение по энергии имеет иной вид и называется распределением Бозе - Эйнштейна.